

فهرستی از کدهای خطای مودم در هنگام متصل شدن به اینترنت

- ۶۰۰ . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .
- ۶۰۱ . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .
- ۶۰۲ . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجدداً راه اندازی نمود.
- ۶۰۳ . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .
- ۶۰۴ . اطلاعات نادرستی مشخص شده است
- ۶۰۵ . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .
- ۶۰۶ . Port شناسایی نمی شود .
- ۶۰۷ . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
- ۶۰۸ . راه انداز مودم نصب نشده است .
- ۶۰۹ . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
- ۶۱۰ . بافر ندارد .
- ۶۱۱ . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
- ۶۱۲ . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
- ۶۱۳ . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
- ۶۱۴ . سرریزی بافر .
- ۶۱۵ . Port پیدا نشده است .
- ۶۱۶ . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
- ۶۱۷ . Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .
- ۶۱۸ . Port باز نمی شود. (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
- ۶۱۹ . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
- ۶۲۰ . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
- ۶۲۱ . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
- ۶۲۲ . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
- ۶۲۳ . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
- ۶۲۴ . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .

- ۶۲۵ . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
- ۶۲۶ . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .
- ۶۲۷ . کلید را نمی تواند بیابد .
- ۶۲۸ . Port قطع شد .
- ۶۲۹ . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
- ۶۳۰ . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
- ۶۳۱ . Port توسط کاربر قطع شد .
- ۶۳۲ . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
- ۶۳۳ . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .
- ۶۳۴ . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
- ۶۳۵ . خطا مشخص نشده است .
- ۶۳۶ . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
- ۶۳۷ . رشته (string) نمی تواند تغییر یابد .
- ۶۳۸ . زمان درخواست به پایان رسیده است .
- ۶۳۹ . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
- ۶۴۰ . خطای NetBIOS رخ داده است .
- ۶۴۱ . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
- ۶۴۲ . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، (دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند) .
- ۶۴۳ . Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
- ۶۴۴ . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
- ۶۴۵ . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.
- ۶۴۶ . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
- ۶۴۷ . حساب قطع می باشد .
- ۶۴۸ . اعتبار password تمام شده است .
- ۶۴۹ . حساب اجازه Remote Access را (دستیابی راه دور) را ندارد . (به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است) .

- ۶۵۰ . سرور Remote Access (دستیابی راه دور) پاسخ نمی دهد .
- ۶۵۱ . مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده) خطایی را گزارش کرده است . (خطا از طرف مودم بوده است) .
- ۶۵۲ . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
- ۶۵۳ . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .
- ۶۵۴ . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .
- ۶۵۵ . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .
- ۶۵۶ . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .
- ۶۵۷ . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .
- ۶۵۸ . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
- ۶۵۹ . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
- ۶۶۰ . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
- ۶۶۱ . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .
- ۶۶۲ . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.
- ۶۶۳ . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
- ۶۶۴ . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
- ۶۶۵ . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.
- ۶۶۶ . مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .
- ۶۶۷ . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .
- ۶۶۸ . اتصال از بین رفته است .
- ۶۶۹ . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .
- ۶۷۰ . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
- ۶۷۱ . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
- ۶۷۲ . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
- ۶۷۳ . نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
- ۶۷۴ . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

- ۶۷۵ . نمي تواند بيشترين حد BPS حامل را از روي فايل .INI رسانه بخواند .
- ۶۷۶ . خط اشغال مي باشد .
- ۶۷۷ . شخص به جاي مودم پاسخ مي دهد .
- ۶۷۸ . پاسخي وجود ندارد .
- ۶۷۹ . نمي تواند عامل را پيدا نمايد .
- ۶۸۰ . خط تلفن وصل نيست .
- ۶۸۱ . يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش مي شود .
- ۶۸۲ . Writing section name دچار مشكل مي باشد .
- ۶۸۳ . Writing device type با مشكل روبرو شده است .
- ۶۸۴ . writing device name .684 با مشكل روبرو مي باشد .
- ۶۸۵ . Writing maxconnectbps مشكل دارد .
- ۶۸۶ . Writing maxcarrierBPS دچار مشكل مي باشد .
- ۶۸۷ . Writing usage با مشكل مواجهه است .
- ۶۸۸ . Writing default off دچار مشكل مي باشد .
- ۶۸۹ . Reading default off با مشكل مواجهه است .
- ۶۹۰ . فايل INI خالي ست .
- ۶۹۱ . دسترسي صورت نمي پذيرد زيرا نام و كلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي باشد
- ۶۹۲ . سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .
- ۶۹۳ . Binary macro با مشكل مواجهه مي باشد .
- ۶۹۴ . خطاي DCB يافت نشد .
- ۶۹۵ . ماشين هاي گفتگو آماده نيستند .
- ۶۹۶ . راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشكل روبرو مي باشد .
- ۶۹۷ . Partial response looping با مشكل روبرو مي باشد .
- ۶۹۸ . پاسخ نام كليدي در فايل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمي باشد .
- ۶۹۹ . پاسخ دستگاه باعث سر ريزي بافر شده است .
- ۷۰۰ . فرمان متصل به فايل INF . دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد .
- ۷۰۱ . دستگاه به يك ميزان BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده com تغيير مي يابد .

- ۷۰۲ . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
- ۷۰۳ . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
- ۷۰۴ . شماره اشتباه callback .
- ۷۰۵ . مشکل invalid auth state .
- ۷۰۶ . Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
- ۷۰۷ . علامت خطایاب . x. 25 .
- ۷۰۸ . اعتبار حساب تمام شده است .
- ۷۰۹ . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .
- ۷۱۰ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری پیش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
- ۷۱۱ . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
- ۷۱۲ . درگاه Bipler در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
- ۷۱۳ . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
- ۷۱۴ . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
- ۷۱۵ . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
- ۷۱۶ . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
- ۷۱۷ . آدرسهای IP در access IP static pool remote وجود ندارد .
- ۷۱۸ . مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
- ۷۱۹ . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
- ۷۲۰ . پروتکل های کنترل ppp پیکر بندی نشده اند .
- ۷۲۱ . همتای PPP پاسخ نمی دهد .
- ۷۲۲ . بسته PPP بی اعتبار می باشد .
- ۷۲۳ . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولانی می باشد .
- ۷۲۴ . پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه out-dial نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .
- ۷۲۵ . IPX نمی تواند روی port (درگاه) in-dial شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
- ۷۲۶ . پروتکل IPX نمی تواند برای dial-out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
- ۷۲۷ . نمی توان به فایل DLL . TCPCFG دست یافت .
- ۷۲۸ . نمی تواند آداپتور IP متصل به access remote را پیدا کند .

- ۷۲۹ . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
- ۷۲۰ . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .
- ۷۲۱ . پروتکل پیکر بندی نمی شود .
- ۷۲۲ . توافق بین PPP صورت نگرفته است .
- ۷۲۳ . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .
- ۷۲۴ . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
- ۷۲۵ . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
- ۷۲۶ . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .
- ۷۲۷ . نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED) شناسایی شد .
- ۷۲۸ . سرور آدرس را مشخص نمی کند .
- ۷۲۹ . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
- ۷۴۰ . دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .
- ۷۴۱ . کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .
- ۷۴۲ . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
- ۷۴۳ . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .
- ۷۴۴ . نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نماید .
- ۷۴۵ . يك فایل مهم و ضروري آسیب دیده است . Dial – up networking را مجدداً نصب نمایید .
- ۷۵۱ . شماره callback شامل يك کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : @ , - , (,) , Space , T , P , W . تا ۹۰ .
- ۷۵۲ . در زمان پر دازش script يك خطاي نحوي صورت می گیرد .
- ۷۵۳ . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .
- ۷۵۴ . سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .
- ۷۵۵ . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی يك شماره گیر عادی را دارد .
- ۷۵۶ . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .
- ۷۵۷ . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلاعات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .

- ۷۵۸ . اشتراك اتصال اينترنت هم اكنون روي اين اتصال ميسر مي گردد .
- ۷۶۰ . در زمان فراهم آوري امكانات مسير يابي ، اين خطا رخ مي دهد .
- ۷۶۱ . در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت براي اين اتصال اين خطا ايجاد مي گردد .
- ۷۶۳ . اشتراك اتصال اينترنت فعال نمي باشد . دو اتصال LAN و يا بيشتر به علاوه اتصالي كه با اين LANها مشترك شده است وجود دارد .
- ۷۶۴ . دستگاه کارت خوان smartcard نصب نيست .
- ۷۶۵ . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پيكر بندي مي شود كه براي آدرس گذاري اتوماتيك IP مورد نياز مي باشد .
- ۷۶۶ . سيستم نمي تواند هيچ گواهي اي را بيايد .
- ۷۶۷ . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد اتصال LAN بر روي شبكه شخصي انتخاب مي گردد كه بيش از يك آدرس IP را پيكر بندي کرده است . اتصال LAN را با يك آدرس IP مجزا ، مجددا پيكر بندي نماييد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت صورت گيرد .
- ۷۶۸ . به دليل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمي پذيرد .
- ۷۶۹ . مقصد مشخصي قابل دست يابي نمي باشد .
- ۷۷۰ . دستگاه راه دور تلاش براي ايجاد اتصال را نمي پذيرد .
- ۷۷۱ . اقدامات اتصال صورت نمي گيرد زيرا شبكه اشغال مي باشد .
- ۷۷۲ . سخت افزار شبكه كامپيوتر راه دور با نوع تلفن مورد نياز سازگاري ندارد .
- ۷۷۳ . امكان ايجاد اتصال موثر نمي باشد زيرا شماره مقصد تغيير کرده است .
- ۷۷۴ . به دليل از كار افتارگي موقت ، اتصال صورت نمي گيرد .
- ۷۷۵ . مكالمه تلفني توسط كامپيوتر راه دور متوقف شد .
- ۷۷۶ . مكالمه تلفني نمي تواند وصل گردد زيرا مقصد خواسته است كه ويژگي را حفظ نمايد .
- ۷۷۷ . اتصال صورت نمي گيرد زيرا مودم (يا ساير وسايل ارتباط دهنده) روي كامپيوتر راه دور دچار مشكل مي باشند .
- ۷۷۸ . تايد هويت سرور غير ممكن مي باشد .
- ۷۷۹ . براي بر قراري dial – out اين اتصال بايد از smartcard استفاده نماييد .
- ۷۸۰ . عمل انجام شده براي اين اتصال بي اعتبار مي باشد .
- ۷۸۱ . تلاش براي رمز گذاري (encryption) صورت نمي گيرد زيرا گواهي معتبري يافت نمي گردد .
- ۷۸۲ . ترجمه آدرس شبكه (NAT) در حال حاضر به عنوان يك پروتكل مسير يابي نصب مي گردد و بايد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت فراهم گردد حذف شود .

۷۸۳ . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراك اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .

۷۸۴ . در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیریید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی کارت smart آنرا پیکر بندی کنید .

۷۸۵ . در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از يك smartcard پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcard استفاده نماید .

۷۸۶ . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد .

۷۸۷ . اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید .

۷۸۸ . تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .

۷۸۹ . تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با يك خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است .

۷۹۰ . تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .

۷۹۱ . اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود .

۷۹۲ . اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .

۷۹۳ . اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند .

۷۹۴ . ویژگی RADIUS | این کاربر PPP نمی باشد .

۷۹۵ . ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .

۷۹۶ . ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .

۷۹۷ . مودم پیدا نشد .

۷۹۸ . گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .

۷۹۹ . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی شده است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی نشده است .

۸۰۰ . قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکر بندی نشده باشند .